

■故障かな？と思ったら

下記はマニュアルにも記載されているトラブルシュートです。

送風機が動かない

確認事項	対応
送風機がきちんと装着されているか	マニュアルを見ながら正しく装着してください
バッテリーが充電されているか	充電が不足している場合は充電してください
スイッチはONになっているか	スイッチのON/OFFを確認してください
配線が切れていないか	断線が見られる場合は修理が必要です
配線から端子が外れていないか	端子が外れている場合は修理が必要です
高温化で保管または使用していないか	冷やすことで稼働する場合があります

膨らみが弱い

確認事項	対応
バッテリーが充電されているか	充電が不足している場合は充電してください
ファスナーがきちんと閉まっているか	着ぐるみ本体を確認してファスナーを全て閉じてください
送風機の吸風口がふさがれていないか	ふさがれている場合は吸風を確保してください
送風機の吸風口または内部の送風口にゴミが付着していないか	ゴミが付着している場合は取り除いてください
送風機は正しく装着されているか（送風口の向き）	送風口が上向きになるように装着してください
送風機は両方とも稼働しているか	正常に作動していない場合、上記を参考に確認してください

上記項目に当てはまらない場合

考えらえる原因	対応
ヒューズが（過電流の安全装置）が壊れている可能性があります	修理が必要です
送風機が故障している可能性があります	
バッテリー不具合の可能性があります	